



SHEMA SLAGANJA

Korak 1

- postaviti stranice kreveta (C) tako da klinove stavimo u utore na uzglavlju (A) i uznožju (B)

Korak 2

- postaviti poprečne veznike (D) kod uzglavlja (A) i uznožja (B) u zato predviđene rupe na stranicama (C) te postaviti vijke i lagano pritegnuti matice

Korak 3

- postaviti uzdužni veznik (E) tako da se osloni na poprečne veznike (D) i poravnati sa srednjom rupom na poprečnim veznicima (D) te lagano pritegnuti pomoću vijka i matice

Korak 4

- postaviti srednji poprečni veznik (F) tako da se osloni na uzdužni veznik (E) i obje stranice (C) prema zato predviđenim rupama na stranicama i uzdužnom vezniku
- ispod uzdužnog veznika postaviti srednju nogu (G) te pomoću vijka lagano pričvrstiti

Korak 5

- latoflex letvice prvo umetnuti u PVC dvostruke nosače letvica (H) koji su već postavljeni na porečnom vezniku (F), a zatim stavimo PVC vanjske nosače letvica (I) (Sl. 1) te ih postavljamo na rupe na bočnim stranicama (C)
- nakon postavljanja PVC nosača na rupe potrebno je pritisnuti (rukom ili gumenim čekićem) kako bih pinovi PVC nosača uskočili u rupe

Korak 6

- na kraju sastavljanj potrebno je sve spojeve završno pričvrstiti

